

BENUTZERANLEITUNG EM4020

fig. A



OPEN - ÖFFNEN - OUVERTURE - APERTURA




fig. B



ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN
AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO



fig. C



CHANGE CODE - CODE ÄNDERN - CODE MODIFICATION
CODIFICHI CAMBIARE - CIFRE CAMBIAR



fig. D



DELETE SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN
SUPPRIMER DEUXIÈME UTILISATEUR - CANCELLI IL SECONDO UTENTE
SUPRIMA A SEGUNDO USUARIO



press and hold until double signal and light stays ON
gedrückt halten bis doppel-signal und leuchte AN
subsistance serrée
conservazione premuta
subsistencia presionada



DEUTSCH

ALLGEMEINES

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlencode oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es kann ein zweiter Öffnungscode (Zweitcode) zugelassen werden. Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und Blinksignal bestätigt.

Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppelsignal, nach ungültiger Eingabe ein langer Signaltön. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Öffnen, siehe Abb. A

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), die Tastatur im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und dann Tresortür öffnen.. Wird innerhalb von 3. Sek. nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch. Bei fehlerhafter Codeeingabe 20 Sekunden warten bevor Neu-Eingabe.

Verschliessen:

Tür schliessen : das Schloss ist gesichert. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar und jeder Tastendruck gibt ein langes Signal. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Sicherheitshinweise:

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

Zuschalten des zweiten Öffnungscode, siehe Abb. B

Taste [1] gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während folgenden Aktionen an:

- Hauptcode eingeben
- Zweitcode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal).

(Der Zweitcode kann wie der Hauptcode umgestellt werden. Mit dem Hauptcode kann der Zweitcode wieder gelöscht werden, aber nicht umgekehrt.)

Einstellen Zeitverzögerung (max. 99 min) und Öffnungsfenster (max. 19 min)

Taste "9" gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt.. Die Signalleuchte bleibt während folgenden Aktionen an:

- Hauptcode eingeben (Doppelsignal)
- Zeitverzögerung und Öffnungsfenster eingeben (z.B. 2612 für 26 Minuten Zeitverzögerung und 12 Minuten Öffnungsfenster)
- Wiederholen Werte (Doppelsignal)



ACHTUNG: Zeitverzögerung kann nur im Öffnungsfenster geändert werden..

Was tun bei...

... einem anhaltenden Ton nach Codeeingabe und Schloss öffnet nicht?
Es wurde ein falscher Code eingegeben, gültigen Code eingeben.
... LED leuchtet alle 10 Sekunden auf und bei Tastendruck ertönt ein anhaltender Ton?
Es wurde 4x falscher Code eingegeben und Schloss ist blockiert. 5 Minuten warten und gültigen Code eingeben. Noch mal 2 falscher Codeeingaben und extra 5 Minuten Zeitverzögerung erfolgt.
... fehlendem Tonsignal nach Tastendruck?
Batterie ersetzen. Wenn Problem nicht gelöst ist, bitten Ihren Kundendienst anrufen
... Das Schloss öffnet, aber Reihe von Tonsignalen folgt?
Sofort Batterie ersetzen (nur 9V ALKALINE Duracell Procell Batterie oder Energizer Batterie verwenden)

Umstellen des Codes (bei geöffneter Tür, siehe Abb. C)

Taste [0] gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während folgenden Aktionen an:

- Alten Code eingeben (Doppelsignal)
- Neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Löschen des Zweitcodes, siehe Abb. D)

Taste [3] gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während folgenden Aktion an:

- Eingabe Hauptcode.

Der Zweitcode ist gelöscht..

Stromversorgung / Batteriewechsel:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie soll ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur 9 V ALKALINE Duracell Procell Batterien! Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur. inkl. Drehknopf HA2666



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
Fax: +49 (0)561 988 499-99
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

