

Fixierte Montage Eingabeeinheit Primor RO (Wittkopp)

(Installation für Motor Schloss)

1. Grundplatte montieren
2. Eingabeeinheit aufsetzen
3. Punkt für Gewindebohrung markieren
4. Gewinde schneiden
5. Madenschraube montieren, jetzt ist die Eingabeeinheit nicht mehr drehbar

