

Vertrieben durch



Telefon: +49 (0)561 988 499-0 E-Mail: info@tresore.eu Internet: www.tresore.eu www.tresorschloss.de

## Montageanleitung für die Doppelbart-Sicherheitsschlösser S1000, S2500, S2700, S4500, S4700 und S6500

Schlösser in Rechtsversion, standard (für rechtsangeschlagene Türen)

können mit Blick auf das Schlüsselloch in folgenden Ausrichtungen montiert werden:


	waagerecht Schloßriegel zeigt nach links	waagerecht Schloßriegel zeigt nach rechts	senkrecht Schloßriegel zeigt nach oben	senkrecht Schloßriegel zeigt nach unten
S1000	X		X	
S2500	X		X	X
S2700	X	X	X	X
S4500	X		X	X
S4700	X	X	X	X
S6500	X		X	X

## Schlösser in Linksversion (für linksangeschlagene Türen)

können mit Blick auf das Schlüsselloch in folgenden Ausrichtungen montiert werden:

	waagerecht Schloßriegel zeigt nach links	waagerecht Schloßriegel zeigt nach rechts	senkrecht Schloßriegel zeigt nach oben	senkrecht Schloßriegel zeigt nach unten
S1000-li		X	X	
S2500-li		X	X	X
S4500-li		X	X	X
S6500-li		X	X	X

- Beim Einbau des Schlosses ist darauf zu achten, daß es durch geeignete Maßnahmen ausreichend gegen gewaltsame Angriffe geschützt ist.
- Die Schlösser können ebenfalls so montiert werden, daß der Schlüssel von oben oder unten eingeführt wird.
- Der Schlüssel darf nach der Schloßmontage im eingeführten Zustand keiner stärkeren seitlichen Belastung ausgesetzt sein
- Das Schloß darf nicht geölt oder gefettet werden.
- Schweißspritzer oder ähnliches dürfen nicht in das Schloß gelangen.



## **Türdurchbrüche:**

Die Abbildung zeigt schematisch die maximal zulässigen Abmessungen für den Türdurchbruch zur Bildung des Schlüsselkanals. Die tatsächliche Durchbruchsgeometrie muß innerhalb der angegebenen Kontur liegen.

## Riegelfestigkeit nach VdS 2396 für die Typen S2700, S2700U, S4700 und S4700U:

Bei normaler Benutzung sind die maximal zulässigen Kräfte auf den Schloßriegel in Zug- und Druckrichtung 5 N.

Die Abbildung zeigt die maximalen Kräfte auf den Riegel (in Öffnungsrichtung und aus rechtwinkligen seitlichen Richtungen), nach deren Einwirkung das Schloß noch bedingt schließfähig ist (Widerstand gegen einen gewaltsamen Angriff).