



## Bedienungsanleitung



### 70079 Praetor B

#### 1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Die Funktion des Schlosses kann bei Verwendung eines beschädigten oder stark abgenutzten Schlüssels nicht sichergestellt werden. Wir empfehlen daher vor Benutzung, den Zustand der Schlüssel zu überprüfen und beschädigte oder abgenutzte Schlüssel nicht zu verwenden und ggf. auszutauschen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.


#### 2 Öffnen

- Den Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (ca. 150°).

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsseloch waagrecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsseloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
*Riegel rechts, Schlüsseloch waagrecht	langer Bart rechts	gegen Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsseloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

\* Hinweis: Einbauposition „Riegel rechts“ nur in Verbindung mit Schlossoption „SLG“ möglich!

Abb. 1: Schlüssel



- Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar.

#### 3 Schließen

- Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.